

# Monitor con Display Piatto ChassisTouch da 15" e 17" Guida Utente all'installazione

3M Touch Systems

Leggere e comprendere tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nel presente documento prima di utilizzare il prodotto.

Quanto riportato nel presente documento può essere modificato senza preavviso. Non è consentito riprodurre o trasmettere alcuna parte del documento in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico o manuale, e per qualsiasi scopo senza il preventivo consenso scritto in tal senso da parte della 3M Touch Systems. La 3M può avere brevetti o domande di brevetto in corso, marchi registrati, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a quanto riportato nel presente documento. La consegna del presente documento non fornisce in alcun modo la licenza relativa ai suddetti brevetti, marchi registrati, copyright o ad altra proprietà intellettuale, tranne nei casi in cui ciò viene espressamente stabilito in contratti di licenza sottoscritti dalla 3M Touch Systems.

Le informazioni riportate in questo documento sono intese soltanto come una guida. Per quanto riguarda le ultime specifiche ingegneristiche vi preghiamo di contattare il vostro Ingegnere per le Applicazioni della 3M Touch Systems. La 3M Touch Systems è impegnata nel migliorare continuamente il design dei propri prodotti e quindi le specifiche del prodotto sono soggette a variazione senza preavviso.

Avvertenza: Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e il rendimento di un prodotto 3M Touch Systems (di seguito il Prodotto), ivi compreso il fatto che l'apparecchiatura fisica abbia caratteristiche di funzionamento diverse da quelle dell'attrezzatura elettromeccanica, e dato che alcuni di questi fattori ricadono unicamente nell'ambito della conoscenza e sotto il controllo dell'Utente, è essenziale che l'Utente valuti il prodotto 3M Touch Systems per stabilire se detto prodotto sia effettivamente idoneo allo scopo specifico e al metodo di impiego scelto dall'Utente. Le dichiarazioni, le informazioni di natura tecnica op ingegneristica e i suggerimenti da parte della 3M Touch Systems sono forniti per la sola utilità dell'Utente, ma non ne viene garantita la precisione o la completezza .I prodotti della 3M Touch Systems non sono designati specificatamente per l'applicazione in dispositivi medici ai sensi della definizione della legge federale americana. I prodotti della 3M Touch Systems non devono essere usati nelle suddette applicazioni senza il preventivo consenso scritto della 3M Touch Systems in tal senso. L'Utente deve contattare il proprio agente di vendita qualora l'impiego desiderato implichi l'applicazione unitamente ad un dispositivo medico.

AVVISO AGLI ACQUIRENTI: Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso. Si garantisce che questo prodotto risponde alle specifiche pubblicate e per il periodo stabilito nelle specifiche. La 3M non rilascia alcuna garanzia addizionale, esplicita o implicita, ivi comprese, ma senza limitarsi alle garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per

scopi specifici. L'acquirente ha la responsabilità di stabilire se i prodotti o il software della 3M Touch Systems sono idonei allo scopo particolare a cui li si vuole destinare e adatti al metodo di produzione dell'acquirente, includendo anche la responsabilità relativa alla proprietà intellettuale insita nell'applicazione dell'Utente. Nel caso in cui un Prodotto, il software o il supporto software, risultasse non conforme alla garanzia della 3M Touch Systems, il solo obbligo a carico della 3M Touch Systems e la sola azione riparatoria a favore dell'Utente e dell'Acquirente sarà, a discrezione della 3M Touch Systems, la riparazione o la sostituzione della quantità di Prodotto in oggetto o del supporto software o il risarcimento del prezzo d'acquisto della stessa. La 3M Touch Systems non ha alcun obbligo ai sensi della garanzia 3M Touch Systems per quei prodotti che siano stati modificati o danneggiati a causa di un uso improprio, a seguito di incidente, negligenza o operazioni di produzione successive o ancora montaggi eseguiti da terzi diversi dalla 3M Touch Systems. La 3M non sarà responsabile in alcuna azione legale contro la 3M stessa che sia collegata in qualunque modo ai prodotti per perdite o danni, sia diretti che indiretti, imprevisti o conseguenti (inclusi i tempi morti, perdite o profitti o costi di avviamento) indipendentemente dall'interpretazione giuridica prevalente.

Copyright © 2002 – 03 3M Tutti i diritti riservati.

Titolo del documento: Monitor con Display Piatto Chassis Touch da 15" e

17" Guida Utente all'Installazione

Numero del documento: 19-255, Versione 2.3

MicroTouch, the MicroTouch logo, ChassisTouch, ClearTek, Microcal, ThruGlass, TouchPad, TouchPen, TouchWare, TouchTek, TruePoint e ToughTouc sono marchi registrati o marchi commerciali della 3M negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT e Visual C++ sono marchi registrati o marchi commerciali della Microsoft Corporation.

## Indice

CAPITOLO 1 Introduzione	
Informazioni Importanti sulla Sicurezza	7
Simboli Utilizzati	
Annotazioni importanti	
Manutenzione e Indicazioni per le Riparazioni	
L'assistenza della 3M Touch Systems	
Gli Uffici della 3M Touch Systems nel Mondo	
CAPITOLO 2 I Display Piatti	
Introduzione	13
Risoluzione Video sui Display Piatti	14
CAPITOLO 3 Configurazione del Monitor a Displ Piatto ChassisTouch	ay
Requisiti del Sistema	17
Rimozione dell'imballaggio	
Montaggio del Monitor ChassisTouch	
Accesso ai Comandi Video	
Spazio libero e Ventilazione	
Fissaggio e Instradamento dei Cavi di Sistema	
Installazione della Scheda Video e del Driver del Video	
Configurazione dei Parametri del Display	
Come collegare il Monitor Tattile	
Verifica del Funzionamento del FPD ChassisTouch	
Installazione del Software TouchWare	
Calibrazione del Touchscreen	

<b>CAPITOLO 4 Regolazione del Display Video</b> Comandi per la Regolazione del Display Video	
CAPITOLO 5 Manutenzione ed Identificazio	ne dei
Guasti	
Manutenzione del Monitor	37
Cura e Pulizia del Touchscreen	37
Problemi di Installazione del Monitor	39
dentificazione dei Guasti per il Touchscreen	40
Risparmio Energetico	41
Omologazioni	

#### **CAPITOLO 1**

## Introduzione

Complimenti per aver scelto il vostro schermo tattile e benvenuti nel mondo della 3M Touch Systems, un mondo dove usare il computer è facile quanto toccare uno schermo. Questa guida descrive come configurare il vostro monitor tattile con display piatto (FPD) ChassisTouch<sup>TM</sup> da 15" or 17".

Si presuppone che siate in possesso di conoscenze informatiche di base. Dovete essere in grado di usare il mouse e la tastiera, scegliere i comandi nei menu, aprire ed eseguire i programmi delle applicazioni e salvare i file.

## Informazioni Importanti sulla Sicurezza

Leggere e capire tutte le informazioni relative alla sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Seguire tutte le indicazioni riportate sul prodotto e descritte nel presente documento. Prestare particolare attenzione alle avvertenze per l'installazione e alle misure precauzionali per la sicurezza indicate di seguito.

#### Uso previsto

I monitor tattili con display piatto (FPD) ChassisTouch™ da 15" o da 17" sono stati progettati e testati per sostituire un monitor esistente e trasformarlo in un monitor tattile a schermo piatto. Questi modelli sono destinati ad essere usati solo in ambienti chiusi e non sono progettati per impieghi in situazioni pericolose.



## PERICOLO

Per evitare ogni rischio di incendio e/o esplosione che potrebbe causare morte o lesioni personali gravi:

Non installare o utilizzare il prodotto in luoghi pericolosi.



## ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendio che potrebbe causare morte o lesioni personali gravi:

Non rimuovere il contenitore o il retro del monitor.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche che potrebbero causare morte o lesioni personali gravi:

- Non utilizzare alimentatori danneggiati.
- Non utilizzare cavi di alimentazione logori o altrimenti danneggiati.



## **ATTENZIONE**

Per ridurre il rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni personali di media o moderata entità:

- Non effettuare manutenzioni sul display piatto.
  - All'interno non vi sono parti su cui l'utente può effettuare la manutenzione.
  - Per qualsiasi manutenzione rivolgersi a personale specializzato e qualificato.
  - L'uscita dell'inverter per la retroilluminazione è ad alta tensione.
- Non utilizzare parti di ricambio non conformi.
- Non collocare oggetti bagnati o umidi sul monitor.
- Non esporre il monitor a pioggia o ad altre fonti d'acqua, di vapore o di umidità.
- Non collocare corpi estranei sul monitor o sui suoi cavi.
- Non rimuovere il contenitore o il retro del monitor.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione possa sopportare la connessione dell'unità.

#### Per ridurre il rischio di rottura del vetro che potrebbe causare lesioni personali di media o moderata entità:

- Maneggiare il monitor con cura per evitare di rompere il sensore del touchscreen. Il display contiene parti in vetro. Se lasciate cadere il monitor queste parti potrebbero rompersi.
- Assicurarsi che le viti di fissaggio siano debitamente strette.
- Assicurarsi che il montaggio dell'unità non influenzi negativamente la stabilità dell'apparecchiatura finale nel caso di installazioni in apparecchiature indipendenti o di impiego dell'attacco VESA da 100mm.

Per evitare possibili contaminazioni ambientali che potrebbero causare lesioni personali di media o moderata entità:

Smaltire il display piatto in conformità con le normative governative applicabili.

#### Simboli Utilizzati



Attenzione: leggere la documentazione a corredo

#### Annotazioni importanti

- Inserire il cavo di alimentazione in una fonte di alimentazione idonea.
- Inserire il cavo di alimentazione in una presa con messa a terra.
- Per staccare il cavo di alimentazione, tirare la spina e non il cavo.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante una tempesta elettrica.
- Installare il display in una zona ben ventilata. Mantenere sempre una ventilazione adeguata per proteggere il display dal surriscaldamento e per assicurarne un funzionamento affidabile e continuativo.
- Ricordarsi di considerare che la temperatura di funzionamento dell'apparecchiatura può essere superiore alla temperatura ambiente. L'unità deve essere installata in un ambiente compatibile con la massima temperatura ambiente ammissibile.
- Al momento dell'installazione assicurarsi che l'unità non impedisca il flusso d'aria necessario al corretto funzionamento degli altri apparecchi dell'installazione.
- Non esporre il display alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Il calore passivo può provocare danni all'alloggiamento metallico o ad altri componenti.
- Non installare il display in aree in cui si possono avere vibrazioni significative, come, ad esempio, nei pressi di macchinari produttivi capaci di generare forti vibrazioni. Queste vibrazioni possono, infatti, portare ad uno scolorimento dell'immagine sul display o ad una scarsa qualità video.
- Assicurarsi che il contenitore metallico del chiosco non faccia contatto con il touchscreen.
- Assicurarsi di fissare il display al contenitore del chiosco in modo corretto.
- Per evitare problemi di tipo ergonomico:
   Non installare il monitor in luoghi o in posizioni difficilmente accessibili.
  - Un uso intensivo può portare a dolori muscolari o dei tendini o a strappi dovuti alla postura fissa. Si raccomanda di interrompere periodicamente l'uso continuato.

## Manutenzione e Indicazioni per le Riparazioni

Non cercate di effettuare la manutenzione in modo autonomo. La rimozione del contenitore del display può esporre a correnti elevate

o ad altri rischi. Scollegare il display dalla presa di corrente e rivolgersi a personale esperto e qualificato nel caso in cui:

- Sia stato versato del liquido nel prodotto oppure il prodotto sia esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto non funzioni correttamente pur seguendo le istruzioni operative.
- Il prodotto sia caduto o l'alloggiamento metallico sia stato danneggiato.
- Il prodotto mostri un cambiamento significativo nelle prestazioni indicando la necessità di una qualche manutenzione.
- Il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati o logori.

## L'assistenza della 3M Touch Systems

La 3M Touch Systems offre un servizio di assistenza capillare attraverso il proprio sito web e la struttura post-vendita. Visitate il sito web della 3M Touch Systems all'indirizzo <a href="http://www.3mtouch.com/">http://www.3mtouch.com/</a>, dove potrete scaricare software e driver per i touchscreen, trovare la documentazione tecnica aggiornata sui prodotti della 3M Touch Systems e ricevere tutte le informazioni sulla nostra società.

Quando contattate il Servizio Assistenza dovete sempre fornire le informazioni seguenti:

- Matricola e numero seriale del monitor
- Versione del driver attualmente installato
- Sistema operativo utilizzato
- Informazioni su ulteriori periferiche

Il Servizio Assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 (US Eastern Standard Time), ovvero dalle 9.00 alle 17.00 in Europa. Nei giorni di sabato e domenica il servizio è limitato.

Potete contattare il Servizio Assistenza della 3M Touch Systems chiamando il numero della linea dedicata (solo negli USA -- Eastern Standard Time) oppure via fax.

Linea dedicata Assistenza: 978-659-9200

Fax Assistenza: 978-659-9400

Numero verde: 1-866-407-6666

Email: US-TS-techsupport@mmm.com

## Gli Uffici della 3M Touch Systems nel Mondo

Tutti gli uffici possono essere raggiunti dal sito web all'indirizzo: <a href="http://www.3mtouch.com/">http://www.3mtouch.com/</a>.

- Stati Uniti 978-659-9000
- Regno Unito +44 (0) 1235-444400
- Australia +613 9582 4799
- Canada 604-521-3962
- Francia +33 (1) 30 31 68 32
- Germania +49 (0) 21 31 14-4003
- Hong Kong/Cina (852) 2333-6138
- Italia +39 039-2302230
- Giappone +81 (44) 811-1133
- Corea +822 552 3198
- Singapore +65-3985608
- Spagna +34 93 415 6285
- Taiwan +886-2-2659-8200

## **CAPITOLO 2**

## **I Display Piatti**

#### Introduzione

La linea dei monitor tattili a display piatto (FPD) della 3M Touch Systems offre tra gli altri i monitor ChassisTouch per chioschi, Bancomat e contenitori di schermi ad uso industriale.



Tutti i monitor della serie ChassisTouch sono rivestiti di metallo robusto invece che in plastica. I monitor ChassisTouch sono dotati di un'interfaccia touchscreen e possono essere montati in diversi modi grazie alla loro robusta struttura.

I monitor a display piatto ChassisTouch sono disponibili con una dimensione diagonale dello schermo di 15" oppure di 17". I display piatti impiegano la tecnologia dei display a cristalli liquidi con un transistore a filo sottile (AM-TFT) e matrice attiva. Il monitor da 15" supporta una risoluzione a schermo intero di 1024 x 768, mentre il 17" supporta una risoluzione a schermo intero di 1280 x 1024.

**Nota:** Ogni monitor è dotato di cinque tasti per i menu a schermo e per la regolazione del display. Per ulteriori informazioni su questi comandi si rimanda al CAPITOLO 4.

I monitor sono disponibili anche con i touchscreen capacitivi ClearTek® della 3M Touch Systems. La scelta del touchscreen capacitivo è destinata alle applicazioni ad accesso pubblico che

richiedono alti livelli di durevolezza e prestazioni affidabili 24 ore su 24 per sette giorni la settimana.

I monitor sono stati concepiti per ridurre gli spazi necessari e sono caratterizzati da un'elevata risoluzione, una bassa emissione di radiazioni e un consumo elettrico contenuto. Queste qualità rendono i monitor tattili a display piatto la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono colori, risoluzione e chiarezza di qualità superiore.

## Risoluzione Video sui Display Piatti

I display piatti, a differenza dei CRT, sono ottimizzati per funzionare ad una sola risoluzione. I display piatti hanno dei punti discreti sul display stesso che determina l'esatto posizionamento del pixel. Ogni display piatto è associato ad un numero di pixel esatto. Esiste una mappatura di uno a uno tra il numero di pixel e l'indirizzabilità del video, che viene talvolta indicata anche come risoluzione.

## Risoluzione Video Nativa

Il display piatto deve essere utilizzato soltanto con la risoluzione stabilita dal numero di pixel sul pannello. Ad esempio, i monitor ChassisTouch da 15" hanno 1024 pixel in orizzontale sullo schermo e 768 linee di pixel in verticale e possono visualizzare in modo preciso a schermo intero una sola risoluzione (1024 x 768). I monitor ChassisTouch da 17" presentano 1280 pixel in orizzontale sullo schermo e 1024 linee di pixel in verticale e possono visualizzare in modo preciso a schermo intero una sola risoluzione (1280 x 1024).

#### Opzioni per Altre Risoluzioni Video

I monitor a display piatto della 3M Touch Systems da 15,1" e 17" supportano tutte le risoluzioni standard fino alla rispettiva risoluzione nativa per la configurazione del monitor. Molte schede video visualizzano inizialmente un'immagine sullo schermo con una risoluzione SVGA o VGA. Supportando anche queste risoluzioni, il monitor può visualizzare i comandi del desktop che vi permettono di

configurare la risoluzione ottimale di 1024 x 768 (15.1") oppure di 1280 x 1024 (17").

#### **CAPITOLO 3**

# Configurazione del Monitor a Display Piatto ChassisTouch

Questo capitolo descrive il processo di configurazione ed integrazione del monitor a display piatto Chassis Touch della 3M Touch Systems in un'applicazione tattile. E' necessario innanzitutto eseguire le operazioni seguenti:

- Rimuovere l'imballaggio dei componenti
- Collegare i cavi video, touchscreen e di alimentazione
- Accendere il monitor e verificare la configurazione
- Installare il software del touchscreen
- Calibrare il touchscreen

#### Requisiti del Sistema

I monitor tattili a display piatto ChassisTouch richiedono l'impiego di un personal computer (PC). Questi monitor tattili non sono supportati dai computer Macintosh.

Il PC deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere disponibile una porta seriale RS-232 (COM) oppure una porta USB. Collegare il computer alla suddetta porta.
- Il vostro PC deve avere una richiesta di interruzione univoca (IRQ) disponibile per la porta COM che utilizza il touchscreen. Il touchscreen non può condividere l'IRQ con un altro dispositivo.
- Se la sola porta seriale disponibile sul vostro PC ha 25 piedini dovrete munirvi di un adattatore per passare da 9 a 25 piedini.
- Dovete aver già installato sul PC una scheda video e un driver per il video del monitor. Nel caso doveste installare la scheda video o il driver fate riferimento alla documentazione fornita con il computer.


Lavorate su una superficie solida e piana. Assicuratevi che il retro del monitor tattile e del computer siano facilmente accessibili. La

facilità d'accesso aiuta ad assicurare una configurazione senza problemi del vostro monitor tattile.

**Nota:** Prima di configurare il vostro display piatto ChassisTouch consultate la sezione "Informazioni Importanti per la Sicurezza" riportata all'inizio di questo documento.

## Rimozione dell'imballaggio

Aprire il cartone con la massima attenzione e verificarne il contenuto. Il display piatto ChassisTouch include i seguenti cavi ed accessori:



## Montaggio del Monitor ChassisTouch

Il monitor Chassis Touch è progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di contenitore da chiosco. Tutti i monitor Chassis Touch sono rivestiti


di metallo robusto invece che in plastica per renderne più facile l'integrazione.

Il monitor non è dotato di cornice che funga da interfaccia con la superficie frontale di montaggio. Qualora vi fosse la necessità di una tale interfaccia sotto forma di cornice è possibile acquistarla presso la 3M Touch Systems. A tal fine contattare gli addetti alla vendita.

Il monitor Chassis Touch include un kit di accessori hardware per il montaggio dell'unità all'interno del contenitore del chiosco. Il kit di accessori hardware Chassis Touch include quattro staffe, rondelle e viti. I fori per il montaggio sono collocati sui lati del monitor e presentano una filettatura M4.

E' possibile attaccare le staffe agli apici del telaio. Le staffe sono scanalate e permettono dunque al telaio di scorrere dentro e fuori. Le staffe possono anche essere ruotate in varie posizioni.

Entrambe le unità hanno il modello per il montaggio VESA da 100mm sull'alloggiamento posteriore che permette di montare i bracci.



Montaggio suggerito per il monitor ChassisTouch

**Nota:** Non montare il telaio direttamente dal retro del contenitore. Utilizzare sempre i fori e le staffe forniti in dotazione. *Non* creare fori extra nell'unità per montare le staffe in altre posizioni.

#### Accesso ai Comandi Video

I comandi per regolare il display del video sono collocati sul retro del monitor ChassisTouch. Questi tasti permettono di visualizzare i menu a schermo e di regolare la fase, la posizione dell'immagine, il contrasto e la luminosità. Assicurarsi che i comandi video siano sempre accessibili quando il monitor ChassisTouch è stato installato.

## Spazio libero e Ventilazione

Lasciare almeno 50 mm di spazio libero dietro il monitor Chassis Touch per permettere un passaggio d'aria adeguato. Le unità sono dotate di fori di ventilazione sulla sommità e sul fondo del telaio: assicurarsi che detti fori non siano ostruiti durante l'installazione. Deve sempre essere presente una ventilazione adeguata per proteggere il display dal surriscaldamento e per assicurarne un funzionamento affidabile e continuativo. Fare riferimento alle specifiche pubblicate in materia di temperature di funzionamento minime e massime e di condizioni di umidità.

## Fissaggio e Instradamento dei Cavi di Sistema

Assicurarsi di aver fissato tutti i collegamenti dei cavi. Scosse e vibrazioni, soprattutto durante la spedizione, possono spostare quei componenti che non sono stati perfettamente collegati.

- Stringere tutte le viti dei cavi.
- Instradare tutti i cablaggi ed i fili lontano da fonti di calore e da oggetti metallici appuntiti per evitarne il danneggiamento. Inoltre tenere il cavo del touchscreen lontano da fonti di interferenze elettromagnetiche e di frequenza radio.

# Installazione della Scheda Video e del Driver del Video

Prima di collegare il vostro monitor tattile assicurarsi che vi sia già una scheda video per il monitor già installata sul vostro computer. Dopo aver collegato il monitor sarà necessario installare il software del driver per il video. Il driver del video è fornito dal produttore della scheda video e si trova sui dischetti che arrivano in dotazione con il computer. Per ulteriori informazioni sull'installazione della scheda video o del driver del video fare riferimento al manuale di istruzioni relativo alla scheda video.

# Modalità del Display Supportate e Frequenze di Aggiornamento

La scheda video deve supportare una delle modalità del display specificate nella Tabella 1. Qualora si scegliesse una modalità video che non è supportata, il monitor smetterà di funzionare oppure la qualità delle immagini sul display sarà scarsa.

Tabella 1. Modalità del Display Applicabili e Frequenza di Aggiornamento

Modalità	Frequenza di aggiornamento (Hz)
VGA (640 x 480)	60
	75
	85 (15" – modalità failsafe)
SVGA (800 x 600)	56
	60
	75
	85 (15" – modalità failsafe)
XGA (1024 x 768)	60
	75
	85 (15" – modalità failsafe)
SXGA (1280 x 1024)	60 (15" – modalità failsafe)
(soltanto per 17")	75

Tabella 2. Frequenze

Dim.	Modalità	Frequenze
15 pollici	Normale	Orizzontale 30-61 kHz
		Verticale 55-76 Hz
	Failsafe	Orizzontale 62-69 kHz
		Verticale 77-86 Hz
17 pollici	Normale	Orizzontale 30-80 kHz
		Verticale 55-75 Hz

## Configurazione dei Parametri del Display

Dopo aver collegato il display piatto Chassis Touch e acceso il computer, potrebbe rendersi necessario configurare alcuni parametri del display. I parametri ideali per questi monitor sono i seguenti:

- Modalità del display (detta anche area del desktop o risoluzione video) 1024 x 768 (15") o 1280 x 1024 (17")
- Frequenza di aggiornamento (detta anche tasso di scansione verticale o sincronizzazione verticale) 60 Hz
- Colore (detto anche tavolozza dei colori o numero dei colori) almeno 16-bit (colore ad alta intensità)

## Uso dei Comandi Standard per la Scheda Video

Oltre ai comandi standard sul monitor, ciascuna scheda video ha diversi comandi che permettono di regolare i parametri del display. Il software e il driver di ciascuna scheda video sono univoci. Nella maggior parte dei casi questi parametri si regolano utilizzando un programma o un'utilità forniti dal produttore della scheda video.


E' possibile, ad esempio, utilizzare il pannello di controllo "Proprietà – Schermo" di Windows per regolare l'area del desktop (risoluzione), il colore e la frequenza di aggiornamento. Ogni qualvolta vengono modificati questi parametri la dimensione dell'immagine, la sua posizione o ancora la sua forma possono cambiare. Si tratta di un comportamento normale. L'immagine può essere nuovamente regolata utilizzando i comandi del monitor descritti in questo capitolo.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione dell'area del desktop (risoluzione), del colore o della frequenza di aggiornamento fare riferimento alla guida per l'utente fornita in dotazione con la scheda video.

## Come collegare il Monitor Tattile

Per collegare il monitor a display piatto Chassis Touch:

- Spegnere il computer. E' sempre necessario spegnere il computer prima di collegare o scollegare un dispositivo.
- Collegare un'estremità del cavo video al connettore video sul display piatto. Collegare l'altra estremità alla scheda video installata sul computer.
- Collegare un'estremità del cavo del touchscreen (seriale o USB) to the FPD. al display piatto. Collegare l'altra estremità alla porta disponibile sul retro del computer. Se viene utilizzato un collegamento di tipo USB assicurarsi di aver installato i driver TouchWare prima di collegare il cavo del touchscreen.
- Collegare un'estremità del cavo del touchscreen per porta seriale RS-232 al display piatto. Collegare l'altra estremità alla porta seriale (COM) disponibile sul retro del computer.



- Inserire la spina dell'alimentatore CA/CC nel display piatto. Assicurarsi di aver scelto l'alimentatore fornito in dotazione (LSE9901B1260) con il monitor.
- 6. Collegare il cavo di alimentazione.

# Verifica del Funzionamento del FPD ChassisTouch

Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati il monitor si accende automaticamente. Prima di verificare il funzionamento del monitor tattile assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente. Assicurarsi anche di aver stretto tutte le viti.

Per verificare il funzionamento del monitor:

- 1. Accendere il computer.
- Assicurarsi che venga visualizzata l'immagine video. In caso contrario controllare il LED per assicurarsi che il monitor non sia in modalità risparmio energetico (intermittente arancio/rosso). Se il LED è spento accendere il monitor.
- Assicurarsi che l'immagine video sia centrata nell'area dello schermo. Se necessario regolare l'immagine con l'ausilio dei comandi del monitor.

E' possibile regolare la posizione orizzontale e verticale, la dimensione dell'immagine, il contrasto e la luminosità al fine di meglio adattarli alla scheda video implementata o ancora al proprio gusto personale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei menu a schermo per la regolazione del display si rimanda al CAPITOLO 4.

## Installazione del Software TouchWare

Il software TouchWare include il driver del touchscreen e il pannello di controllo che permettono al touchscreen di funzionare con il computer. In fase di installazione del CD, TouchWare installerà automaticamente il driver corretto in relazione al sistema utilizzato. La 3M Touch Systems supporta attualmente i driver del touchscreen dei seguenti sistemi operativi per PC:

- Windows XP (seriale e USB)
- Windows 2000 (seriale e USB)
- Windows NT 4.0 (soltanto seriale)
- Windows 9x (seriale e USB (solo per Windows 98))
- Windows Me (seriale e USB)

Questi driver, insieme a tutta la documentazione corrispondente, possono essere reperiti sull'ultima edizione del CD "Solutions" della 3M Touch Systems. Dopo aver installato il software, spegnere e riaccendere il computer per caricare ed attivare il driver del touchscreen. Completare il setup del vostro monitor tattile calibrando il touchscreen.

#### Calibrazione del Touchscreen

Dopo aver collegato il monitor tattile ed installato TouchWare, è necessario calibrare il touchscreen. La *calibrazione* ha due scopi:

- Configurare l'area attiva del touchscreen
- Allineare l'area attiva del touchscreen con il video sottostante

Per calibrare il touchscreen, aprire il pannello di controllo del touchscreen e scegliere Calibrazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulla calibrazione, si rimanda alla guida on-line o alla documentazione per l'utente.

#### **CAPITOLO 4**

## Regolazione del Display Video

Il vostro monitor a display piatto ChassisTouch è dotato di svariati tasti e di un menu a schermo per la regolazione del display video. Potete ad esempio:

- Regolare il clock e la fase dei pixel per eliminare le interferenze.
- Regolare il contrasto e la luminosità dell'immagine in relazione alle reali condizioni di illuminazione.
- Regolare la posizione verticale ed orizzontale dell'immagine.

Questo capitolo illustra le linee guida per la regolazione del display video e spiega come utilizzare i comandi del monitor per adeguare l'immagine ai propri gusti. Prima di effettuare qualunque regolazione:

- Configurate i controlli in condizioni di illuminazione normali.
- Visualizzate un'immagine di prova o un disegno qualsiasi per regolare il video.

## Comandi per la Regolazione del Display Video

Il monitor a display piatto ChassisTouch ha cinque comandi per la regolazione del display video.



- MENU Premere il tasto una volta per visualizzare il display a schermo (OSD). Premere una seconda volta per aprire il sottomenu dell'OSD. Per muovervi sulle opzioni del sottomenu premere ulteriormente il tasto.
- EXIT Ritorna al livello di menu precedente dell'OSD. Se ci si trova già al livello superiore premendo questo tasto viene chiuso il display OSD.
- UP -- Aumenta il valore dell'opzione selezionata nel menu.
- DOWN -- Diminuisce il valore dell'opzione selezionata nel menu.
- LED


- POWER
- AUTO Autoregolazione dei parametri video al livello ottimale.

Se non viene premuto alcun tasto per circa 20 secondi, l'ODS si spegne e le opzioni del menu spariscono dallo schermo. Premendo di nuovo il tasto Menu è possibile visualizzare in qualsiasi istante le opzioni sullo schermo.

Accanto al LED è posizionato un tasto di STAND-BY che può essere utilizzato per portare il monitor in modalità stand-by.

## Comandi OSD per il 15"

Premendo il tasto MENU si visualizza il menu a schermo del display (OSD), come indicato di seguito.



Menu a schermo del display

## Regolazione automatica (Auto-Adjust)

Nel caso di un'auto-regolazione, il monitor cerca di configurare i parametri video al loro livello ottimale. Se necessario e per meglio rispondere a particolari esigenze è possibile poi passare ad una sintonizzazione più accurata come descritto di seguito.

#### Luminosità (Brightness)

Selezionare l'opzione Luminosità per regolare la luminosità del display. La regolazione si effettua con l'ausilio dei tasti UP e DOWN. Premere il tasto EXIT per confermare i nuovi parametri.

#### **Contrasto (Contrast)**

Scegliendo la funzione Contrasto si può decidere di regolare il contrasto generale. La regolazione si effettua con l'ausilio dei tasti UP e DOWN. Raggiunta la situazione voluta per il contrasto premere EXIT per ritornare al menu principale.

#### Sintonia (Phase setting)

Se la fase del monitor non è configurata in modo ottimale, è possibile vedere delle linee orizzontali instabili di interferenza che si intrecciano partendo dall'apice di una piccola finestra sul display. Questa interferenza può essere eliminata regolando la configurazione di Sintonia Fine.

Portando il display in modalità "Arresta il Sistema" di Windows l'interferenza diventerà più marcata e più facile da eliminare. Cliccare sul tasto "Start/Avvio" in basso a destra, poi cliccate su "Arresta/Chiudi". Questo lancerà la modalità "Arresta sistema". Dopo aver terminato la regolazione della fase cliccare su "Annulla" per ritornare in modalità display di Windows.

Con la Regolazione Automatica, il monitor cercherà di trovare la migliore configurazione del Clock di Fase. Qualora il risultato non fosse soddisfacente sarà possibile regolare ulteriormente la fase manualmente come descritto in precedenza.

#### Configurazione della Frequenza

Se la configurazione delle Frequenza dell'immagine non è sintonizzata in modo ottimale è possibile notare delle linee verticali di interferenza. Queste barre di interferenza di solito vengono eliminate mediante una Regolazione automatica. Qualora le barre persistessero è possibile regolare manualmente questo parametro.

Regolare la configurazione in modo tale che le barre verticali di interferenza siano sostituite da un'interferenza costante su tutto lo schermo oppure che l'interferenza scompaia completamente. Tutte le restanti interferenze possono essere eliminate regolando il parametro della Sintonia Fine.

#### Posizione orizzontale e verticale

La posizione dell'immagine visualizzata può essere regolata modificando questi due parametri.

#### Nitidezza (Sharpness)


La voce Nitidezza può essere utilizzata per regolare la nitidezza dell'immagine in caso di bassa risoluzione.

#### Regolazione del colore

Questa opzione attiva un sottomenu che permette all'operatore di regolare la compensazione dei colori e il livello del display. Sono presenti tre configurazioni di colore già programmate ed un'opzione per il salvataggio dei parametri personalizzati dell'utente.

Regolando un solo colore è possibile rendere l'immagine più calda (virata al rosso) o più fredda (virata al blu). La regolazione di tutti e tre i livelli rende i colori più o meno definiti.


#### Sottomenu OSD



3M Touch Systems - Informazioni riservate

Selezionando il sottomenu OSD è possibile modificare la posizione del menu OSD sul display, la lingua di visualizzazione dell'OSD ed anche il tempo di visualizzazione del menu sullo schermo quando non viene premuto alcun tasto.


## Sotto menu Utilità



Il sottomenu Utilità fornisce informazioni sul segnale video in ingresso. Lo stesso sottomenu permette anche di ripristinare le impostazioni di default del video. Per ripristinare i parametri originale scegliere l'opzione reset. E' anche presente un'opzione che vi permette di disabilitare la Modalità risparmio energetico del monitor (DPMS). Questa operazione è comunque sempre sconsigliata.

## Comandi OSD per il 17" OSD

Premendo il tasto MENU si visualizza il menu a schermo del display (OSD), come indicato di seguito.



## Menu a schermo del display

#### Regolazione automatica (Auto-Adjust)

Nel caso di un'auto-regolazione, il monitor cerca di configurare i parametri video al loro livello ottimale. Se necessario e per meglio rispondere a particolari esigenze è possibile poi passare ad una sintonizzazione più accurata come descritto di seguito.

#### Luminosità (Brightness)

Selezionare l'opzione Luminosità per regolare la luminosità del display. La regolazione si effettua con l'ausilio dei tasti UP e DOWN. Premere il tasto EXIT per confermare i nuovi parametri.

#### **Contrasto (Contrast)**

Scegliendo la funzione Contrasto si può decidere di regolare il contrasto generale. La regolazione si effettua con l'ausilio dei tasti UP e DOWN. Raggiunta la situazione voluta per il contrasto premere EXIT per ritornare al menu principale.

#### Sintonia (Phase setting)

Se la fase del monitor non è configurata in modo ottimale, è possibile vedere delle linee orizzontali instabili di interferenza che si intrecciano partendo dall'apice di una piccola finestra sul display.

Questa interferenza può essere eliminata regolando la configurazione di Sintonia Fine.

Portando il display in modalità "Arresta il Sistema" di Windows l'interferenza diventerà più marcata e più facile da eliminare. Cliccare sul tasto "Start/Avvio" in basso a destra, poi cliccate su "Arresta/Chiudi". Questo lancerà la modalità "Arresta sistema". Dopo aver terminato la regolazione della fase cliccare su "Annulla" per ritornare in modalità display di Windows.

Con la Regolazione Automatica, il monitor cercherà di trovare la migliore configurazione del Clock di Fase. Qualora il risultato non fosse soddisfacente sarà possibile regolare ulteriormente la fase manualmente come descritto in precedenza.

#### Configurazione della Frequenza

Se la configurazione delle Frequenza dell'immagine non è sintonizzata in modo ottimale è possibile notare delle linee verticali di interferenza. Queste barre di interferenza di solito vengono eliminate mediante una Regolazione automatica. Qualora le barre persistessero è possibile regolare manualmente questo parametro.

Regolare la configurazione in modo tale che le barre verticali di interferenza siano sostituite da un'interferenza costante su tutto lo schermo oppure che l'interferenza scompaia completamente. Tutte le restanti interferenze possono essere eliminate regolando il parametro della Sintonia Fine.

#### Posizione orizzontale e verticale

La posizione dell'immagine visualizzata può essere regolata modificando questi due parametri.

#### Nitidezza (Sharpness)

La voce Nitidezza può essere utilizzata per regolare la nitidezza dell'immagine in caso di bassa risoluzione.

#### Sottomenu OSD



Selezionando il sottomenu OSD è possibile modificare la posizione del menu OSD sul display, la lingua di visualizzazione dell'OSD ed anche il tempo di visualizzazione del menu sullo schermo quando non viene premuto alcun tasto.

#### Sotto menu Utilità



Il sottomenu Utilità fornisce informazioni sul segnale video in ingresso. Lo stesso sottomenu permette anche di ripristinare le impostazioni di default del video. Per ripristinare i parametri originale scegliere l'opzione reset. E' anche presente un'opzione che

vi permette di disabilitare la Modalità risparmio energetico del monitor (DPMS). Questa operazione è comunque sempre sconsigliata.

## Regolazione del Colore

Questa opzione attiva un sottomenu che permette all'operatore di regolare la compensazione dei colori e il livello del display. Sono presenti tre configurazioni di colore già programmate - C1, C2 e C3 - ed un'opzione per il salvataggio dei parametri personalizzati dell'utente.

Regolando un solo colore è possibile rendere l'immagine più calda (virata al rosso) o più fredda (virata al blu). La regolazione di tutti e tre i livelli rende i colori più o meno definiti.

#### **CAPITOLO 5**

# Manutenzione ed Identificazione dei Guasti

Qualora riscontraste dei problemi nella configurazione o nell'utilizzo del monitor potreste essere in grado di risolverli autonomamente. Prima di contattare la 3M Touch Systems provate con le soluzioni suggerite di seguito in relazione al vostro problema. Potete anche consultare il manuale a corredo della vostra scheda video per ulteriori informazioni sull'identificazione dei guasti.

#### Manutenzione del Monitor

Per mantenere il monitor e il display sempre funzionanti al massimo delle loro potenzialità è necessario:

- tenere puliti il monitor e lo schermo.
- regolare i comandi video del monitor. Per ulteriori informazioni si rimanda al CAPITOLO 4.
- Non installare il display in luoghi dove possa venire a mancare la ventilazione. Mantenete sempre una ventilazione adeguata per proteggere il display dal surriscaldamento e per assicurarne un funzionamento affidabile e continuativo.

#### Cura e Pulizia del Touchscreen

Il touchscreen richiede poche operazioni di manutenzione. La 3M Touch Systems consiglia vivamente di pulire periodicamente la superficie di vetro del touchscreen.

L'agente generalmente più adatto per a pulizia del touchscreen è una soluzione di metà alcool isopropilico e metà acqua. Potete utilizzare anche direttamente l'alcool isopropilico. E' stato anche testato, e successivamente approvato come detergente il Touch Screen Cleaner 375 della 3M. Seguire scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze del produttore nel caso dell'uso di solventi.

- E' importante evitare l'uso di prodotti chimici di tipo caustico sul touchscreen. Non usate soluzioni a base di aceto.
- Applicare l'agente pulente con un panno soffice e non peloso. Evitate l'uso di panni abrasivi.
- Bagnare prima il panno e poi pulire lo schermo. Spruzzare il liquido pulente sul panno e mai direttamente sullo schermo per non provocare infiltrazioni nel display o macchiare la cornice.
- Maneggiare sempre il touchscreen con cura. Non tirare o sollecitare eccessivamente i cavi.

#### Problemi di Installazione del Monitor

#### Assenza d'immagine (schermo cancellato)

#### Il monitor è alimentato?

- Verificare che il cavo di alimentazione del computer sia collegato correttamente ad una presa di corrente con messa
- Verificare che l'alimentatore CA/CC sia collegato al monitor. Il LED sull'alimentatore CA/CC deve essere
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente ad una presa di corrente con messa a terra.
- Provare ad usare un nuovo cavo di alimentazione.
- Provare ad usare una presa di corrente diversa.

#### Il monitor riceve un segnale video valido dal PC?

- Verificare che il computer sia acceso.
- Verificare che il cavo video sia collegato correttamente al monitor e al computer.
- Verificare che il LED sul retro dell'unità sia verde.
- Verificare che non vi siano piedini storti nel connettore del
- Verificare che la scheda video sia ben posizionata nel corrispondente alloggiamento del computer.
- Verificare che l'input video dalla scheda video rientri nella frequenza di refresh del display. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tabella 1.
- Verificare che il computer utilizzi una modalità di display supportata. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tabella 1.

#### Il monitor è in Modalità Risparmio Energetico?

• Se il LED sul retro del monitor lampeggia con luce arancio/rossa, toccare lo schermo, premere un tasto sulla tastiera oppure muovere il mouse per ripristinare il funzionamento.

#### I parametri di luminosità e contrasto sono troppo bassi?

• Usare i comandi del monitor per regolare i valori.

## esatta

- Immagine non Verificare che l'input video dalla scheda video rientri nella frequenza di refresh del display. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Tabella 1.
  - Verificare che il cavo video sia collegato correttamente al monitor e al computer.

~	
Colori	• Verificare che il cavo video sia collegato correttamente al
dell'immagin	monitor e al computer.
e non corretti	• Verificare che non vi siano piedini storti nel connettore del
	cavo video.
Disturbi sullo	• Le regolazione del display video non sono corrette. Per le
schermo	procedure di regolazione si rimanda al CAPITOLO 4.

## Identificazione dei Guasti per il Touchscreen

Nel caso di problemi con il touchscreen controllate la lista dei principali errori di installazione riportata di seguito.

Tabella 4. Problematiche Comuni nell'Installazione del Touchscreen

Problematica	Possibili Soluzioni
Il touchscreen non risponde al tocco	<ul> <li>Rivedere le procedure di installazione. Tutti i cavi sono collegati correttamente?</li> <li>Dopo aver installato TouchWare, avere riavviato il PC per attivare il driver del touchscreen?</li> <li>I parametri di comunicazione sono corretti? Il touchscreen condivide la stessa porta COM o IRQ di un altro dispositivo (il mouse, ad esempio)? In tal caso si ha un conflitto hardware tra i dispositivi e il touchscreen non funzione.</li> <li>Calibrare il touchscreen per la risoluzione video</li> </ul>
preciso	attuale e per il relativo sistema operativo.
Il cursore non segue il movimento del dito o non raggiunge gli apici dello schermo	Calibrare il touchscreen per la risoluzione video attuale e per il relativo sistema operativo.
Il cursore non si trova direttamente sotto il dito	<ul> <li>Aprire il pannello di controllo del touchscreen e assicurarsi che tutti gli sfasamenti del cursore (verticale, apice/orizzontale) siano disattivati.</li> <li>Calibrare il touchscreen per la risoluzione video attuale e per il relativo sistema operativo.</li> </ul>

Il cursore è tremolante o	Stabilizzare il cursore regolando la frequenza di
instabile	funzionamento del controllore del touchscreen.
Il cursore è in ritardo	Ridurre la velocità di trasmissione del controllore
rispetto al dito	del touchscreen e del driver del touchscreen.

#### Risparmio Energetico

Il monitor Chassis Touch è conforme al DPMS (Sistema di segnali per regolare la gestione dei consumi del monitor) della VESA (Associazione per gli standard video-elettronici). Per poter funzionare in modalità risparmio energetico il monitor deve essere abbinato ad un computer e ad una scheda video che implementano il sistema VESA DPMS.

Il PC entra automaticamente in modalità risparmio energetico se il touchscreen, il mouse o la tastiera non vengono utilizzati per un periodo di tempo stabilito dall'utente. Per ripristinare l'immagine video toccare semplicemente lo schermo, oppure premere un tasto o muovere il mouse. Per configurare il parametro temporale per l'attivazione della modalità Risparmio energetico da parte del PC fare riferimento al manuale fornito in dotazione con il PC stesso o con la scheda video.

## **Omologazioni**

I monitor da 15" e 17" ChassisTouch sono conformi alle seguenti norme e normative:

- FCC-B
- CE
- UL/cUL

L'apparecchiatura è stata testata e ne è stata riscontrata la conformità con i limiti fissati per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono pensati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e qualora non venisse installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni può causare interferenze dannose alle comunicazioni via radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che dette interferenze non si generino in specifiche

installazioni. Se l'apparecchiatura causa interferenze nella ricezione di radio o televisioni, come si può controllare accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza nei modi indicati di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Muovere l'apparecchiatura lontano dal ricevitore.

Consultare il venditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ulteriori informazioni.

Siete avvertiti che qualsiasi cambiamento o modifica dell'apparecchiatura non espressamente autorizzata dalla parte responsabile della conformità può privarvi dell'autorità di far funzionare detta apparecchiatura.

Questo dispositivo digitale di Classe B risponde a tutti i requisiti della Normativa Canadese sugli apparecchi che producono interferenze.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il Funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Il dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse quelle che possono provocare un funzionamenti indesiderato.

E' necessario usare cavi e connettori debitamente schermati e dotati di messa a terra per rispondere ai limiti di emissione FCC. La 3M Touch Systems non è responsabile per alcuna interferenza radio o televisiva causata dall'impiego di cavi e connettori diversi da quelli consigliati o da modifiche o cambiamenti non autorizzati dell'apparecchiatura. Cambiamenti o modifiche non autorizzate possono privare l'utente del diritto di far funzionare l'apparecchio.